

# DÁMSKÁ LYŽAŘSKÁ BUNDA S INTEGROVANÝM VYTÁPĚNÍM

 kilpi.

LENA-W



## 3 TOPNÉ PANELY

2 V PŘEDNÍ ČÁSTI  
1 NA ZÁDECH

### NAPÁJENÍ:

( není součástí bundy )

**POWERBANKA**  
5000 mAh / 10000 mAh  
5V / 2A



### PROVOZNÍ TEPLOTA A VÝDRŽ:

**VYSOKÁ:** 50 - 55°C / cca 3,5h  
**STŘEDNÍ:** 45 - 50°C / cca 5h  
**NÍZKÁ:** 40 - 45°C / cca 7,5h



### INSTRUKCE PRO PRÁNÍ:

Více informací o péči o produkty Kilpi naleznete  
na stránkách [www.shopkilpi.cz/info/pece-o-obleceni-kilpi](http://www.shopkilpi.cz/info/pece-o-obleceni-kilpi)

- 1** VYJMĚTE POWERBANKU PŘED PRÁNÍM A ZAZIPUJTE VŠECHNY KAPSY.
- 2** ZVOLTE JEMNÝ PRACÍ CYKLUS, TEPLOTU 30°C, POUŽIJTE TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK PRO SPORTOVNÍ A MEMBRÁNOVÉ ODĚVY.

**!** NEPOUŽÍVEJTE AVIVÁŽ !



# NÁVOD K POUŽITÍ



- 1** **PODRŽTE DLOUZE PRO SPUŠTĚNÍ VYTÁPĚNÍ, SVĚTELNÁ KONTROLKA SIGNALIZUJE ZAPNUTO. ZAHŘÍVÁNÍ PROBÍHÁ CCA 5 MIN, POTÉ JE MOŽNÉ NASTAVIT POŽADOVANOU TEPLITU.**
- 2** **STLAČTE KRÁTCE PRO PŘEPÍNÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI TEPLOTAMI.**
- 3** **PODRŽTE DLOUZE PRO VYPNUTÍ VYTÁPĚNÍ.**



## BAREVNÉ SIGNALIZACE:



**VYSOKÁ TEPLOTA:**  
50 - 55°C / cca 3,5h



**STŘEDNÍ TEPLOTA:**  
45 - 50°C / cca 5h



**NÍZKÁ TEPLOTA:**  
40 - 45°C / cca 7,5h

## USB KABEL PRO ZAPOJENÍ POWERBANKY SE NACHÁZÍ V LEVÉ KAPSE BUNDY

- 1** **ZAPNĚTE POWERBANKU A PŘIPOJTE USB KONEKTOR.**
- 2** **ODLOŽTE NAPOJENOU POWERBANKU DO KAPSY A ZAZIPUJTE.**
- 3** **ZAPNĚTE POMOCÍ OVLÁDACÍHO TLAČITKA A ZVOLTE TEPLITU.**
- 4** **VYPNĚTE A ODPOJTE POWERBANKU PŘED USKLADNĚNÍM NEBO PRANÍM.**